

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN DE UN SOFÁ/SILLÓN MOTORIZADO

Usted ha comprado un sofá equipado con componentes electrónicos, y como todos los componentes electrónicos (teléfonos, TV...) requieren unos mínimos cuidados:

- NO apretar fuerte los botones del mando, para su correcto funcionamiento, basta con ejercer una suave presión.
- No golpear los mandos.
- Una vez terminado el recorrido del motor (abrir o cerrar), no mantener los botones presionados.
- No sentarse en el respaldo si el cabecero no esta totalmente cerrado.
- No sentarse en la talonera abierta.
- No forzar arriba o abajo la talonera cuando esta abierta o semi abierta.
- No bajarse del asiento hasta no estar el mecanismo cerrado totalmente.
- Si va a estar un largo periodo de tiempo sin usar el sofá, desenchufar el transformador de la corriente.
- Nunca tocar las partes móviles del mecanismo cuando estén en movimiento.
- No permitir que se acerquen los niños cuando se esta abriendo o cerrando el mecanismo.
- No permitir que los niños manipulen solos el mecanismo.
- Cuando los niños se queden solos, desenchufar el sistema para que no lo puedan manipular sin la vigilancia de un adulto.
- Antes de abrir o cerrar el mecanismo observar que no hay nada ni nadie que obstruya su recorrido.

